

4 Configuración del B310

1. Una vez conectado el cliente al B310 a través de Wi-Fi o de un puerto LAN, inicie el navegador en el cliente y acceda a **http://192.168.8.1**.
2. Ingrese el nombre de usuario (**admin** por defecto) y la contraseña (**admin** por defecto) para iniciar sesión en la página de gestión web.
3. Siga paso a paso el asistente de instalación rápida para verificar o configurar los parámetros de conexión de red. Para obtener información detallada, consulte la información de ayuda de la página de gestión web.
 - Para proteger la cuenta, cambie la contraseña después de haber iniciado sesión por primera vez. Para obtener más detalles, consulte la información de ayuda en la página de gestión web.
 - Si modifica el SSID y la clave Wi-Fi, deberá establecer nuevamente la conexión Wi-Fi en el cliente.

Una vez que haya terminado, intente abrir una página web desde el cliente para verificar si tiene acceso a Internet.