

# Acceso a Internet

Una vez que la conexión entre el dispositivo y el cliente está activa, se puede acceder a Internet en los siguientes modos.

**Atención:** Seleccione el modo de conexión a Internet adecuado de acuerdo con su plan de conexión. Por ejemplo, si utiliza un servicio basado en el tiempo, se recomienda el uso del modo **Manual**. Comuníquese con el operador de red para obtener información sobre los cargos por conexión.

Modo	Operación
Automático	Una vez que el dispositivo esté encendido, independientemente de que se transmitan o no datos, se conectará a Internet y no se desconectará en forma automática.
Manual	Una vez que haya iniciado sesión en la página de gestión, podrá conectarse o desconectarse siguiendo las instrucciones que aparecen en la interfaz.
Bajo demanda	Una vez encendido el dispositivo y si se transmiten datos, éste se conectará automáticamente a Internet. Si no se transmiten datos dentro de un plazo configurado, el dispositivo se desconectará automáticamente de Internet.

## Utilización de la página de gestión

Es posible configurar y gestionar los parámetros del dispositivo a través de la página de gestión.

1. Abra el navegador web e ingrese <http://192.168.1.1> en la barra de direcciones.
2. Ingrese la contraseña e inicie sesión en la página de gestión web.

### Nota:


- La contraseña predeterminada es **admin**.
- Para proteger el dispositivo, no permita que más de un usuario inicie sesión en la página de gestión al mismo tiempo.

# Cómo restablecer las configuraciones predeterminadas

Si no está seguro de qué parámetros ha configurado o modificado, puede restablecer las configuraciones de fábrica del dispositivo y configurar los parámetros nuevamente.

**RESET:** utilice un objeto punzante para mantener presionado el botón **RESET** hasta que todos los indicadores (📶, 1, 2, 3 y 4) parpadeen. El dispositivo se reiniciará automáticamente después de que las configuraciones de fábrica se hayan restablecido con éxito.

**Nota:** Al restablecer las configuraciones de fábrica, se eliminarán todas las configuraciones personales y se restablecerán todas las configuraciones de la página de gestión a sus valores predeterminados.



## Sugerencias útiles

Si no puede utilizar el dispositivo con normalidad, lleve a cabo las siguientes acciones:

- Consulte la sección Ayuda de la página de gestión.
- Reinicie el dispositivo.
- Restablezca las configuraciones de fábrica del dispositivo.
- Comuníquese con el proveedor de servicios.

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2011.  
Todos los derechos reservados.**

ESTE DOCUMENTO ES SIMPLEMENTE INFORMATIVO Y NO CONSTITUYE  
GARANTÍA DE NINGÚN TIPO.