

D-Acceso al dispositivo:

- 1- Asegúrese la conexión entre el WiFi Móvil y el dispositivo de Wi-Fi o la computadora está trabajando.
- 2- Abra el navegador, y entre <http://192.168.1.1>
- 3- Entre en el nombre del usuario y contraseña para anotar en la página.
- 4- El nombre del usuario y contraseña predefinido es **ADMIN**

E-Restaurando el dispositivo de Fábrica

Si usted se olvida de algunos parámetros de la configuración, usted puede restear el WiFi Móvil a sus valores de fábrica y entonces configurar el WiFi Móvil de nuevo.

Mantenga presionado el botón de Reset presionado por 5 segundos hasta que los indicadores se apaguen y vuelvan a encender como muestra la imagen:

